

Lathund till att använda en smartpen

Steg 3 – olika sätt att starta och använda en ljudinspelning

Spela in



Grundläggande information

Grundfunktionen i smartpen är att alla de anteckningar du tar med smartpen kommer att lagras i dess interna minne. Smartpen kan även användas för att spela in ljud. Skriven text och inspelat ljud kan kombineras på följande sätt

- Ljudet spelas in medan anteckningarna görs
- Ljudet spelas in först och sedan skapas anteckningen under uppspelning av ljudet. I det senare fallet så skriver man anteckningen medan man lyssnar på det inspelade ljudet. Smartpen kommer därefter att länka ihop ljudinspelningen med anteckningen.

För att aktivera ljudinspelning så finns det i tre metoder

- Klicka med pennan på "record" symbolen i ditt anteckningsblock. Se bilden nedan.
- Håll inne knappen vid displayen på smartpen tills dess att "record" visas i pennans display. Detta förutsätter att smartpen redan är aktiverad.
- Gå in i pennans menusystem (main menu/paper replay/record new session)

För att avsluta en ljudinspelning så kan man använda två metoder

- Klicka med pennan på "stop" symbolen i ditt anteckningsblock
- Tryck på knappen på pennan så att den stängs av.



Det är ganska normalt att man antecknar efter det att någon har sagt något. Det betyder att det inspelade ljudet ligger lite före själva anteckningen. Det finns dock en möjlighet att lägga in en 5 sekunders fördröjning på uppspelat ljud i förhållande till texten som skrivits. Du finner denna inställning under "Settings" i pennans menusystem och inställningen heter "Playback latency".

Du kan istället för anteckningar eller i kombination med anteckningar använda markeringar för att markera ställen i en ljudinspelning som du lätt vill hitta till. För att sätta markeringar vid inspelning och sedan hoppa mellan satta markeringar vid uppspelning så är det symbolen nedan som finns tryckt i ditt anteckningsblock som används.




Motsvarande funktion finns även i den Desktop applikation som du använder på di dator för att hantera dina multimediala anteckningar.

Skapa anteckning efter inspelning

Det kan alltid finnas tillfällen när du inte kan ta anteckningar samtidigt som du gör en inspelning. Det går dock att i efterhand skapa en anteckning kopplat till inspelat ljud. Låt oss säga att du först har använt din smartpen som en diktafon, d.v.s. spelat in ljud. Om du sedan startar uppspelning av detta ljud kan du då börja anteckna i ditt anteckningsblock. Din smartpen kommer nu koppla ihop ljudinspelningen med det du nu antecknar. Du kan sedan använda dessa anteckningar för att snabbt hitta rätt del av ljudinspelningen.

Ett sätt att starta en ljuduppspelning när du t.ex. har använt din smartpen som diktafon är att gå in i pennans menusystem Main menu/Paper Replay/Play session/ och sedan leta upp inspelningen som daterats och sedan spela upp denna genom att klicka på höger pil i navigationssymbolen.



Har du några kommenterar till innehållet i denna lathund så skicka dem gärna till support@in4it.se.