

Lathund till att använda en smartpen

in4it™

Steg 1 – smartpen och anteckningsblocket

Följer du denna information är du klar att börja använda din smartpen med anteckningsblocket på ungefär 10 minuter.



Grundläggande information

Skriv/spela in/spela upp

Grundfunktionen i smartpen är att alla de anteckningar du tar med smartpen kommer att lagras i dess interna minne. För att smartpen skall kunna göra detta måste du använda pappersprodukter avsedda för smartpen. Ett exempel på en sådan pappersprodukt är den anteckningsbok i A5-format som du får tillsammans med smartpen. Det finns pappersprodukter i andra format och med annan layout och det går även att själv skriva ut anteckningspapper.

Smartpen innehåller ett inbyggt batteri. **Batteriet laddas** genom att koppla smartpen med medföljande kabel till en USB-port på t.ex. din dator. Smartpens USB kontakt sitter i bakänden av pennan. Det tar drygt två timmar att ladda upp ett helt urladdat batteri. För att smartpen skall lagra dina anteckningar så måste den vara aktiv. Du **aktiverar din smartpen** genom att kort trycka på knappen placerad sidan om displayen på pennan. När smartpen är aktiv ser du alltid någon text eller symbol i denna display. För att stänga av smartpen så trycker du återigen på samma knapp. För att spara batteriet så stänger smartpen av sig själv om den inte använts under 30 minuter. För att åter använda den måste du då åter aktivera den.

Konfigurera din smartpen

Det är lämpligt att börja med att konfigurera vissa funktioner i din smartpen. Detta gör du med din smartpen och det A5-block som du fick med smartpen. Slå upp första sidan på blocket. På vänstra sidan ser du ett antal rutor. Informationen i dessa rutor kan du använda för att konfigurera smartpen. För att styra smartpens funktion och för att göra inställningar så använder du en metod som vi kallar att du "klickar" med pennan. Med detta menar vi helt enkelt att du kort för smartpens spets mot avsedd symbol som finns tryckt på papperprodukten. Följ stegen nedan för att göra den grundläggande konfigurationen av din smartpen.

Aktivera din smartpen och ta därefter av den lilla hatten som skyddar pennans bläckpatron.

Välj om du är högerhänt eller vänsterhänt genom att klicka på någon av symbolerna för vänsterhänta (left handed) eller högerhänta (right handed). Detta val påverkar hur text presenteras på smartpens display.

Med hjälp av NAV PLUS symbolen kan du nu gå in i smartpens menusystem och göra dina initiala inställningar. Genom att klicka i mitten av symbolen kommer du till startläget i menusystemet samtidigt som du hör smartpen säga "Main menu".



Klicka på "pil ner" symbolen till "Settings" visas i displayen. Klicka på "pil höger" symbolen, vilket medför att du nu är inne i undermenun för inställningar. Klicka sedan på "pil ner" symbolen tills "Date format" visas i displayen. Klicka på "pil höger" symbolen för att ställa in formatet som datum skall visas på i smartpens display. Klicka sedan på "pil ner" symbolen tills det står "yy.mm.dd" i displayen. Klicka sedan "pil höger" igen vilket innebär att du just satt detta format för att visa datum.

Klicka sedan på "pil vänster" symbolen följt av "pil ner" tills "Time format" visas i displayen. Klicka på "pil höger" symbolen och därefter "pil ner" symbolen tills det står "24-hour" i displayen. Klicka sedan "pil höger" vilket innebär att du just satt detta format för att visa tid.

Nu är det dags att ställa in datum och tid i din smartpen. Klicka på "set date" symbolen i anteckningsblocket. Klicka sedan på siffrorna nedanför för att skriva in dagens datum, t.ex. 110905. Klicka därefter på "set time". Klicka sedan på siffrorna nedanför för att skriva in klockslaget. Om klockan är 07:25 skriver du 0725 följt av AM, men om klockan är 19:25 så skriver du 0725 följt av PM., t.ex. 1205.

Under rubriken "status" i anteckningsblocket kan du nu lätt med pennans hjälp nu få fram information om dagens datum och tidpunkt. Du kan bl.a. också se batteriets laddningsstatus samt hur mycket minnesutrymme som finns kvar i pennan.

Ett första test

Nu är det dags att göra ett första test av smartpen som du kan komma att använda den. Smartpen lagrar allt du skriver i avsedda anteckningsblock förutsatt att den är aktiv och kan rymma mer information. Smartpen kan utöver själva texten även lagra och spela upp det ljud som finns i smartpens närhet. Detta blir riktigt användartack vare att det inspelade ljudet och det du skriver lagras synkroniserat. Det innebär att du t.ex. lätt kan hitta ljudet som spelades in samtidigt som du skrev något speciellt i anteckningsblocket.

För att smartpen skall spela in ljud som en diktafon måste funktionen aktiveras. Detta gör du t.ex. genom att klicka på "record" symbolen som finns tryckt på varje uppslag i anteckningsblocket.



Slå nu upp det första uppslaget i din anteckningsbok som innehåller anteckningssidor. Klicka på "record" symbolen. Skriv något kort i blocket samtidigt som du pratar om det du skriver. Klicka sedan på "stop" symbolen. Om du nu tar smartpen och klickar i texten du skrev så börjar smartpen automatiskt spela upp ljudet du spelade in när du skrev.

Om du skriver en lång text och samtidigt spelar in ljudet så kan du enkelt hoppa runt i det inspelade ljudet genom att klicka med smartpen på olika ställen i texten. Du kan enkelt höja, sänka eller stänga av ljudet genom att klicka på symbolerna ovanför "volume" i anteckningsblocket.



Har du några kommenterar till innehållet i denna lathund så skicka dem gärna till support@in4it.se.

dok: in 0001 rev A